





1.	Viva voce.....	2
2.	Messa in attesa (funzione hold).....	2
3.	Disattivare il microfono (funzione mute).....	2
4.	Trasferimento di chiamata.....	2
5.	Conferenza (massimo 3 persone).....	2
6.	Avviso di chiamata.....	3
6.1.	Accettare l'avviso di chiamata.....	3
6.2.	Rifiutare l'avviso di chiamata.....	3
7.	Deviazione statica.....	3
7.1.	Abilitare la deviazione statica.....	3
7.2.	Disabilitare la deviazione statica.....	3
8.	Lista chiamate.....	3
9.	Richiamare un numero.....	3
10.	Gestione rubrica.....	3
10.1.	Inserire contatto.....	3
10.2.	Cercare contatto.....	3
10.3.	Modificare contatto.....	3
10.4.	Eliminare contatto.....	3
11.	Ricavare indirizzo IP del telefono.....	3

## 1. Viva voce



Premere il pulsante  per attivare/disattivare il vivavoce durante la conversazione.


## 2. Messa in attesa (funzione hold)

Per mettere in attesa l'interlocutore durante una conversazione telefonica premere il tasto **Opzioni** e successivamente utilizzando i tasti direzionali ,  selezionare la voce **Attesa** e premere il tasto **Ok** disattivando così il microfono del portatile. L'interlocutore sentirà una melodia d'attesa.

Per riprendere la conversazione e riattivare il microfono del portatile premere il tasto **Riprendi**.

## 3. Disattivare il microfono (funzione mute)



Per disattivare il microfono del portatile durante una conversazione telefonica o una conferenza premere il tasto . Sul display appare il simbolo .

Per riattivare il microfono del portatile premere nuovamente il tasto .



## 4. Trasferimento di chiamata

Sono disponibili due tipi diversi di trasferimento di chiamata: il *trasferimento cieco* dove il numero a cui trasferire la chiamata non può decidere se accettare o meno il trasferimento di chiamata oppure il *trasferimento con attesa* nel quale invece questa possibilità viene offerta.

### 4.1. Trasferimento cieco



Durante una conversazione premere il tasto **Opzioni** e successivamente utilizzando i tasti direzionali ,  selezionare la voce **Trasf. cieco** e premere il tasto **Ok**. A questo punto il cliente viene messo in attesa ed è possibile inserire il numero a cui trasferire la chiamata o prelevarlo da rubrica. Confermare premendo nuovamente il tasto **Trasfer.** o attendere qualche istante. La chiamata viene quindi trasferita in automatico e appare la scritta "Chiamata trasferita" e il portatile torna in stand-by.

### 4.2. Trasferimento con attesa


Durante una conversazione premere il tasto **Opzioni** e successivamente utilizzando i tasti direzionali ,  selezionare la voce **Trasfer.** e premere il tasto **Ok**. A questo punto il cliente viene messo in attesa ed è possibile inserire il numero a cui trasferire la chiamata o prelevarlo da rubrica. Confermare premendo nuovamente il tasto **Trasfer.** o attendere qualche istante.

- Se l'utente chiamato non risponde premere il tasto **Fine** per riprendere la conversazione in attesa
- Se l'utente chiamato risponde alla chiamata premere il tasto **Trasfer.** per passargli la chiamata in attesa. Se il trasferimento ha esito positivo sul display del portatile appare la scritta "Chiamata trasferita" e il portatile torna in stand-by.

## 5. Conferenza (massimo 3 persone)

Durante una conversazione premere il tasto **Opzioni** e successivamente utilizzando i tasti direzionali ,  selezionare la voce **Conferenza** e premere il tasto **Ok**. Inserire quindi il numero della persona da aggiungere alla conferenza o prelevarlo da rubrica. Confermare premendo nuovamente il tasto **Conf.** o attendere qualche istante.

Se l'utente chiamato non risponde premere il tasto **Fine** per riprendere la conversazione in attesa

- Se l'utente chiamato risponde alla chiamata premere nuovamente il tasto **Conf.** Per terminare la conversazione con entrambi gli interlocutori premere il tasto .


## 6. Avviso di chiamata

**Prerequisito:** l'avviso di chiamata deve essere stato attivato. Se durante una chiamata viene ricevuta un'altra chiamata sul display viene visualizzato il numero o il nome del chiamante e si sente un bip ad intervalli regolari. A questo punto è possibile decidere se accettare o meno la nuova chiamata mettendo in attesa quella attuale.

### 6.1. Accettare l'avviso di chiamata

Premere il tasto **Accetta** per accettare la nuova chiamata.

A questo punto si è messa in attesa la prima chiamata e si è in collegamento con la seconda. E' possibile passare da una chiamata all'altra premendo il pulsante **Scambia**.

Per terminare la conversazione attuale è sufficiente premere il tasto .






### 6.2. Rifiutare l'avviso di chiamata

Premere il tasto **Respinto** per rifiutare la nuova chiamata. Il chiamante sente il tono di occupato.






## 7. Deviazione statica

Per deviazione statica si intende la deviazione della chiamata in arrivo sempre su un altro numero.






### 7.1. Abilitare la deviazione statica

Premere il tasto , selezionare con i tasti direzionali ,  e ,  la voce **Funzioni Chiamata** e premere il tasto **Ok** per confermare. Selezionare quindi in ordine le seguenti voci premendo man mano il tasto **Ok** per confermare:




**Inoltro chiamata -> VoipTel -> Sempre**

Selezionare la voce **Attivato** premendo i tasti direzionali , . Premere il tasto direzionale  e inserire ora il numero a cui trasferire la chiamata. Premere il tasto **Salva** per confermare i dati inseriti. Tenere premuto il tasto  per uscire dal menù. Sul display appare il simbolo .


### 7.2. Disabilitare la deviazione statica


Premere il tasto , selezionare con i tasti direzionali ,  e ,  la voce **Funzioni Chiamata** e premere il tasto **Ok** per confermare. Selezionare quindi in ordine le seguenti voci premendo man mano il tasto **Ok** per confermare:




**Inoltro chiamata -> VoipTel -> Sempre**

Selezionare la voce **Disattivato** premendo i tasti direzionali ,  e premere il tasto **Salva** per confermare i dati inseriti. Tenere premuto il tasto  per uscire dal menù

## 8. Lista chiamate

Nella lista delle chiamate vengono salvati gli ultimi numeri di tutte le chiamate ricevute, perse ed effettuate. Più chiamate dallo stesso numero vengono salvate una sola volta indicando il numero totale di chiamate e la data e l'ora dell'ultima. Appena si aggiunge una nuova voce nella lista delle chiamate perse il tasto 




inizia a lampeggiare, sul display in stand-by compare il simbolo  con indicato il numero di chiamate perse.

Per accedere alla lista delle chiamate premere il tasto , selezionare la voce **Chiamate perse** e premere il tasto **Seleziona**. E' possibile scorrere la lista delle chiamate usando i tasti direzionali , .

Nella singola voce sono riportati:

- Il numero o il nome del chiamante
- La data e l'ora della chiamata (se impostate)
- Il numero di chiamate perse da quel contatto


## 9. Richiamare un numero


Per richiamare il numero di una chiamata persa, ricevuta o effettuata è necessario selezionare l'elenco delle chiamate che si desidera consultare e scorrere la lista delle chiamate usando i tasti direzionali  ,  fino alla voce d'interesse. Premere il tasto  per iniziare la chiamata.

## 10. Gestione rubrica


### 10.1. Inserire contatto


- Per inserire il primo contatto:

Premere il tasto direzionale  per accedere alla rubrica.  
Sul display viene visualizzato "No contatti".  
Premere il tasto **Nuovo** per inserire il nuovo contatto.

Inserire il nome del contatto (max. 24 caratteri) e premere il tasto direzionale  .  
Inserire il numero telefonico del contatto (max. 24 cifre) e premere il tasto **Salva**.




- Per aggiungere altri contatti:


Premere il tasto direzionale  per accedere alla rubrica.  
Premere il tasto **Opzioni**, selezionare la voce **Nuovo contatto** e premere il tasto **Ok** per inserire il nuovo contatto.

Inserire il nome del contatto (max. 24 caratteri) e premere il tasto direzionale  .  
Inserire il numero telefonico del contatto (max. 24 cifre) e premere il tasto **Salva**.

### 10.2. Cercare contatto

Premere il tasto direzionale  per accedere alla rubrica.



Scorrere i contatti della rubrica usando i tasti direzionali  ,  fino a quello d'interesse oppure digitare i primi caratteri della nome del contatto (eventualmente premere il tasto  per cambiare la modalità di inserimento) ed eventualmente poi usare i tasti direzionali fino a quello d'interesse.

Premere il tasto  per avviare la chiamata al numero del contatto selezionato attualmente.

### 10.3. Modificare contatto

Selezionare il contatto da modificare come spiegato alla sezione *cercare contatto*.

Premere il tasto **Visualizza** e successivamente il tasto **Edit**.



Modificare i dati desiderati utilizzando eventualmente i tasti direzionali  ,  e premere il tasto **Salva**.

### 10.4. Eliminare contatto

Selezionare il contatto da modificare come spiegato al passo precedente.

Premere il tasto **Opzioni**, selezionare la voce **Cancella** e confermare con il tasto **Ok**.

## 11. Ricavare indirizzo IP del telefono

Premere il tasto  , selezionare con i tasti direzionali  ,  e  ,  la voce **Stato** e premere il tasto **Ok** per confermare . Selezionare la voce **System Status** e premere il tasto **Ok** ottenendo l'indirizzo voluto sotto la voce **IP**.